

JAGO – Thermostat RMTMS02



Ein-/Ausschalten

Kurzer Druck auf **Taste Power** links.
 Wenn das Thermostat ausgeschaltet ist wird unter der Temperatur anstelle der Zeit OFF angezeigt.

Uhrzeit einstellen

Längerer Druck auf **Taste Uhr** links oben
 Zuerst **Wochentag** einstellen mittels den Tasten **Hoch** und **Runter**
 Wochentag 1-7 (Montag bis Sonntag)
 Mit Druck auf Taste Uhr geht es weiter zur Stundeneinstellung bzw. Minuteneinstellung.

Automatik/Manueller Schalter

Durch kurzen Druck auf die **Taste Menü** links unten kann zwischen automatischen und manuellen Betrieb gewählt werden.

Im Automatikmodus leuchtet unter der Stundenanzeige eine **Uhr-Symbol** auf. Das Symbol **WEEK** (Woche) und **STAG** (Abschnitt) leuchten abwechselnd alle 5 Sekunden auf.

Manueller Betrieb

Der Thermostat regelt die Temperatur gemäß dem eingestellten Wert ohne Veränderung.

Automatischer Betrieb

Es gibt drei verschiedene Tagesgruppen.

Für die gewählte Tagesgruppe sind 6 verschiedene Schaltzeiten zu programmieren.

Auswählbare Tagesgruppen

1-5 | 6-7 = Montag bis Freitag und Samstag bis Sonntag (**Standardeinstellung**)

1-6 | 7 = Montag bis Samstag und Sonntag

7 = Montag bis Sonntag

Beispiel

Montag bis Freitag: von 06:00 bis 08:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr 22° Celsius ansonsten 18° Celsius

Samstag bis Sonntag: von 07:00 bis 23:00 Uhr 22° Celsius ansonsten 18° Celsius

5+2 Mode	ID	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Montag bis Freitag	Startzeit	06:00	08:00	11:30	13:00	17:00	22:00
	Temperatur	22° C	18°C	18° C	18° C	22° C	18° C
Samstag bis Sonntag	Startzeit	07:00	08:00	11:30	13:00	17:00	23:00
	Temperatur	22° C	22°C	22° C	22° C	22° C	18° C

Schaltzeiten programmieren

Die **Taste Menü** (Buchsymbol links unten) für 3 Sekunden drücken.

Am Display erscheint nun **P1** und es blinkt die **Stundeneingabe**. Mit Pfeil auf/ab die Startstunde einstellen.

Taste Menü drücken, es blinkt die **Minuteneingabe**. Mit Pfeil auf/ab die Startminute einstellen.

Taste Menü drücken. Mit Pfeil auf/ab die gewünschte **Temperatur** einstellen.

Taste Menü drücken. Den Vorgang **für alle 6 Schaltzeiten durchführen**.

Anzeige WEEK/STAGE

Die Anzeige WEEK zeigt die aktuelle Temperatur und darunter die Soll-Temperatur und den Wochentag an.
Die Anzeige STAGE zeigt die aktuelle Schaltzeit, die Ist- und die Solltemperatur an.



Kindersicherung

Die **Taste Menü** (Symbol Buch) und die **Taste Uhr** (links oben) für **2 Sekunden zugleich** drücken.
Es erscheint neben dem Uhrensymbol im unteren Bereich ein Schloss welches die Kindersicherung anzeigt.
Mit dem gleichen Vorgang die Sperre wieder aufheben.

Fortgeschrittene Einstellungen

Einmal auf die **Taste Power** drücken – Thermostat schaltet sich aus – Anzeige „OFF“.
Noch einmal auf die **Taste Power** drücken – Thermostat schaltet sich ein – Anzeige „byc“.
Nun sofort auf die **Taste Menü** (Buch) drücken.
Nun befindet man sich bereits im Systemparameter „Adj“.
Durch einen Druck auf die Taste Menü springt man durch die 10 Menüpunkte.

- Adj = Temperatur kalibrieren falls diese nicht mit der richtigen Raumtemperatur übereinstimmt, Standard ist -2,5
- PrG = Wechsel zwischen den Zeitgruppen 5/2(Montag-Freitag und Samstag bis Sonntag, 6/1 und 7,
Standard ist 5/2
- LtP = Frostschutz ein = on und ausschalten = off, **Standard = off**
- Sen = verwendeter Sensor, **in = interner**, out = mitgelieferter externer, all = beide, **Standard = in**
- tOP = Limit externer Sensor zwischen 40 und 80 einstellbar, **Standard = 50 Grad**
- dt0 = Schalthysterese interner Sensor, die Empfindlichkeit um einen zu schnelle Auslösung zu vermeiden,
Standard = 1 Grad
- dt1 = Schalthysterese externer Sensor, die Empfindlichkeit um einen zu schnelle Auslösung zu vermeiden,
Standard = 3 Grad
- bL = Beleuchtung im eingeschalteten Zustand auf Dauer an = on (z.B. Orientierungslicht) oder abschalten nach 5 Sekunden = off, **Standard = off**
- Sat = Nach einem Stromausfall kann das Thermostat abgeschaltet werden = off oder Zustand wie vor Stromausfall = on, **Standard = off**
- deF = zurücksetzen des Thermostat